Мультимедийные плееры серии Taurus



Quick Start Guide

1 Подготовка

Установка программы

Установите софт согласно Таблицы

Name	Тип	Описание	Скачать
ViPlex Handy	Мобильный клиент	Управление экраном для Android и iPhones, скачивается из соответствующего магазина приложений	
ViPlex Express	PC клиент	LAN-based Управление для Windows,	https://www.vnnox.com/download?l=en

2 Подсоединение


Type	Default Name	Текущий пароль
Подсоединение по Wi-Fi к Taurus	Имя сети: AP+ *последние 8 цифр серийного номера устройства* Например: AP10000033	**12345678**
Вход	User name: **admin**	**123456**

Wi-Fi Наиболее удобный способ Wi-Fi




Конфигурация не требуется

Ethernet Cable



Требуется конфигурация: DHCP-режим в ViPlex Express

LAN



Конфигурация не требуется

Wireless LAN Медиаплееры T3/T6/TB3/TB6/TB8 поддерживают Wi-Fi Sta и могут использовать это соединение



Требуется конфигурация: Используется ViPlex

3 Основные операции

Подсоединение к Taurus с помощью ViPlex Handy (Android and iOS)

Перед началом

- Найдите Wi-Fi SSID вида “**AP*+последние 8 цифр серийника***”. (Например: AP10000033)
  Пароль по умолчанию “12345678”.
- Подсоединитесь к нему. Ваше мобильное устройство предупредит об отсутствии Интернета, согласитесь.
- Для администрирования Логин “admin” . Текущий пароль “123456”.
- **Важно.** В дальнейшем рекомендуется сменить пароль Wi-Fi во избежании несанционированного подсоединения.

Подключение

ViPlex Handy автоматически обнаруживает Taurus и обновляет список локальных устройств. Вы также можете провести пальцем вниз, чтобы обновить список устройств вручную.




- : Обозначает, что Taurus находится в сети и вы можете войти в него.

: Обозначает, что Taurus не в сети

Нажмите **Connect** на имени устройства.

Введите пароль для "admin" и нажмите **OK**.

После успешного подсоединения  ViPlex Handy автоматически сохранит данные аккаунта.



4 Конфигурация ээкрана (если необходимо)

1 Подключитесь к Taurus с помощью ViPlex Handy.

2 Выберите **Me** > **Select Mode**.

3 Выберите **Screen Configuration Mode** and then tap **OK**.

4 Выберите **Local Devices**.


5 Кликните на имени устройства для перехода к странице **Device Management**

6 Выберите **Screen Configuration**.

7 Нажмите  для конфигурирования и нажмите **OK**.

5 Загрузка контента

Создание нового сценария



1 Перейдите в раздел **Solution List**.

2 Нажмите **Add Solution** для добавления нового сценария.


3 Установите имя сценария и разрешение, нажмите **OK.**

4 В списке **Solution List** выберите сценарий для входа в его редактирование.

5 **Add Media** для добавления медиафайлов в сценарий воспроизведения.

Одновременно можно добавить несколько элементов мультимедиа. Медиафайлы будут воспроизводиться по порядку . Вы можете перетащить элемент мультимедиа, чтобы изменить порядок его воспроизведения.

Поддерживаемые типы файлов указаны в таблице ниже.





Загрузка сценария

6 После добавления медиафайлов вернитесь на страницу редактирования

7 Для загрузки выбраного сценария в медиаплеер нажмите







Типы медиафайлов

Menu	Description
Изображение	Поддерживаемые форматы: JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP
Видео	Поддерживаемые форматы: MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, Google VP8, H.263, VC-1, Motion JPEG